

## CA-ION-ALK

### IMPORTANTI ISTRUZIONI PER L'USO DELL' APPARECCHIO DESTINATO AL TRATTAMENTO DI ACQUE DICHIARATE POTABILI

Secondo Decreto 7 febbraio 2012 n.25

### *-IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR THE USE OF THE DEVICE INTENDED FOR TREATMENT DRINKING WATER DECLARED*

*According to Decree 25 of February 7, 2012*



Per garantire la qualità dell'acqua erogata dallo ionizzatore è fondamentale che l'utente rispetti le seguenti norme:	To ensure the quality of water supplied by the ionizer it is essential that the user comply the following standards:
1-Eseguire la procedura di lavaggio della camera di Ionizzazione con acido citrico seguendo scrupolosamente le indicazioni del manuale d'uso. Ogni 2000 Litri per acque molto dure Ogni 3000 Litri per acque medio-dure Ogni 4000 Litri per acque poco dure	1-Perform the washing of the ionization chamber with citric acid following carefully the instructions of the user manual. Every 2000 liters for very hard water Every 3000 liters for medium-hard water Every 4000 liters for little-hard water
2- Sostituire i filtri secondo indicazione di esaurimento visibili al display dello ionizzatore, oppure trascorsi 12 mesi dall'ultima sostituzione. Seguire le procedure del manuale d'uso.	2-Replace the filters as recommended exhaustion visible to the display of the ionizer, or after 12 months since the last replacement. Follow the procedures of the user manual.
<b>PER PULIRE LA CAMERA DI IONIZZAZIONE</b> Preparare una soluzione di acido citrico sciogliendone 1 cucchiaino da tavola 200 ml di acqua  Portare la parte terminale del flessibile e del tubicino dell'acqua acida all'altezza superiore dello ionizzatore.  Quindi iniettare l'acido citrico attraverso il tubicino dell'acqua acida fino alla fuoriuscita del tubicino flessibile dell'acqua alcalina.  Far riposare tutta la notte, l'indomani mattina utilizzare normalmente lo ionizzatore dopo aver fatto scorrere l'acqua per 2 minuti.	<b>FOR CLEAN THE ROOM IONIZATION</b> Prepare a solution of citric acid dissolving 1 tablespoon 200 ml of water  Bring the end part of the hose and of the tube of the sour water at top of the ionizer.  Then inject the citric acid water through the tube of the sour water until it comes out of the hose tube of the alkaline water.  Let stand overnight, the next morning use the ionizer normally after running the water for 2 minutes.